花王の衣料用漂白剤一覧

酸素系漂白剤（色柄物・白物両方に使えます）

製品名	用途	使い方	使用上の注意	主な成分	液性
ワイドハイター 	水洗いできる白物・色柄物（綿・麻・化学繊維・毛・絹）	洗たく用洗剤と一緒に、洗たく機に入れて洗う。 落ちにくい汚れの漂白は、汚れに直接かけて放置せず、 ①すぐに洗たく用洗剤で洗たくする。 ②汚れがひどい場合は、直接かけた後、洗剤を溶かした水かぬるま湯に約 30 分浸し、その後、水ですすぐか洗たくする。 衣類の除菌は、本品だけを溶かした水かぬるま湯に約 30 分浸し、その後水ですすぐか、洗たくする。	生地を傷めたり、色落ちすることがあるので 2 時間以上は浸さない。	過酸化水素	酸性
ワイドハイター EX パワー 	水洗いできる白物・色柄物（綿・麻・化学繊維・毛・絹）	洗たく用洗剤と一緒に、洗たく機に入れて洗う。 落ちにくい汚れの漂白は、汚れに直接かけて放置せず、 ①すぐに洗たく用洗剤で洗たくする。 ②汚れがひどい場合は、直接かけた後、洗剤を溶かした水かぬるま湯に約 30 分浸し、その後、水ですすぐか洗たくする。 衣類の除菌は、本品だけを溶かした水かぬるま湯に約 30 分浸し、その後水ですすぐか、洗たくする。	生地を傷めたり、色落ちすることがあるので 2 時間以上は浸さない。	過酸化水素	酸性
ワイドハイター ＰＲＯリキッド 抗菌 	水洗いできる白物・色柄物（綿・麻・化学繊維・毛・絹）	洗たく用洗剤と一緒に、洗たく機に入れて洗う。 落ちにくい汚れの漂白は、汚れに直接かけて放置せず、 ①すぐに洗たく用洗剤で洗たくする。 ②汚れがひどい場合は、直接かけた後、洗剤を溶かした水かぬるま湯に約 30 分浸し、その後、水ですすぐか洗たくする。 衣類の除菌は、本品だけを溶かした水かぬるま湯に約 30 分浸し、その後水ですすぐか、洗たくする。	生地を傷めたり、色落ちすることがあるので 2 時間以上は浸さない。	過酸化水素	酸性
ワイドハイター ＰＲＯリキッド 部屋干し 	水洗いできる白物・色柄物（綿・麻・化学繊維・毛・絹）	洗たく用洗剤と一緒に、洗たく機に入れて洗う。 落ちにくい汚れの漂白は、汚れに直接かけて放置せず、 ①すぐに洗たく用洗剤で洗たくする。 ②汚れがひどい場合は、直接かけた後、洗剤を溶かした水かぬるま湯に約 30 分浸し、その後、水ですすぐか洗たくする。 衣類の除菌は、本品だけを溶かした水かぬるま湯に約 30 分浸し、その後水ですすぐか、洗たくする。	生地を傷めたり、色落ちすることがあるので 2 時間以上は浸さない。	過酸化水素	酸性
ワイドハイター ＰＲＯ 泡スプレー 	水洗いできる白物・色柄物（綿・麻・化学繊維・毛・絹）	シミや汚れに直接スプレーし、放置せず、すぐに洗たく用洗剤と一緒に洗たく機に入れて洗う。	塗布用洗剤または液体洗剤の原液を一緒に塗布しない。	過酸化水素	酸性

製品名	用途	使い方	使用上の注意	主な成分	液性
ワイドハイターＰＲＯ 粉末 	水洗いできる白物・色柄物 （綿・麻・化学繊維） ＊毛、絹の衣類、「中性」または「中性洗剤」指定の衣類にはお使いいただけません。	洗たく用洗剤と一緒に、洗たく機に入れて洗う。 落ちにくい汚れの漂白・ウイルス除去には、水かぬるま湯によく溶かし、約 30 分浸した後、水ですすぐか、洗たくする。 つけおき洗いに ●衣料の食べ物・飲み物、汗、血液等のシミやエリ・そで口汚れの漂白(血液汚れは使用前に水で洗う) ●カーペット・ラグ・カーテンなどの漂白 ●上履き・スニーカーの汚れ落とし・消臭 ●浴槽・浴室グッズ(洗面器・いすなど)の掃除 ●浴室の床の掃除 ●洗たく槽(タテ型)の掃除	生地を傷めたり、色落ちすることがあるので２時間以上は浸さない。 溶かすと発泡するので、つけ置きする時は密閉しないでください。圧力が上がって破裂することがある。 中に水や他のものを入れてフタをしないでください。破裂することがある。	過炭酸ナトリウム	弱アルカリ性

塩素系漂白剤（白無地だけに使えます。）

製品名	用途	使い方	使用上の注意	主な成分	液性
ハイター 	水洗いできる白無地 （綿・麻・ポリエステル・アクリル）	洗たく用洗剤（中性・アルカリ性）と一緒に、洗たく機に入れて洗う。 または、水かぬるま湯に約 30 分浸し、水ですすぐ。	生地を傷めたり、色落ちすることがあるので２時間以上は浸さない。 酸性タイプの製品と混ぜると塩素ガスが出て危険。	次亜塩素酸ナトリウム	アルカリ性

各製品の詳しい情報は、以下の製品カタログからご覧いただけます。

＞ 衣料用漂白剤 製品カタログ